

Säkerhets regler

Värmeledning med termostat.

Håll denna information säker, den innehåller viktig information om säkerheten och driften av värmekabeln med termostat.

Försiktighet!

Felaktig användning är förknippad med faror. För säker användning, observera de åtgärder som beskrivs nedan.

Säkerhets regler!

1. Undvik skador på värmeledningen.
2. Skydda värmeledningen med termostat mot vassa kanter, olja och värme.
3. Koppla bort värmekabeln med termostat från elnätet när test- eller installationsuppgifter krävs.
4. Anslutning av värmekabel med termostat tillhandahålls alltid av en licensierad professionell.

Försiktighetsåtgärder!

1. Värmekabeln med termostat får endast anslutas till voltage kan användas.
2. Anslutningskabeln måste läggas på ett sådant sätt att den inte kan nås av djur.

Allmänt!

1. Använd värmekabeln med termostat endast för det ändamål som beskrivs i bruksanvisningen.
2. Rör aldrig vid värmeledningen med termostaten när den är ansluten till elnätet.
3. Arbeta aldrig med en skadad värmekabel med termostat, låt den kontrolleras omedelbart för fel och endast repareras av en auktoriserad fackman.
4. Använd aldrig värmekabeln med termostat i närheten av explosiva ämnen, föremål eller gaser.
5. Förvara alltid din värmekabel med termostat på en ren, torr plats som är utom räckhåll för barn och djur.
6. Använd aldrig värmeledningen i närheten av explosiva ämnen, föremål eller gaser.
7. Vid frostskydd slås termostaten som är avsedd för detta ändamål på vid +5°C. En relativt stor kopplingshysteres säkerställer uppvärmningen av hela römrummet. Först när +15°C överskrids avbryts energitillförseln från termostaten igen. Till förmån för en lång, ostörd drifttid för termostaten minskar denna hysteres också kopplingsfrekvensen.
8. Enheter med extra låg volymtage får endast anslutas för att försörja enheter med SELV-standardisering (SELV-deklarationen måste dokumenteras på enheten). Vid batteridrift utelämnas SELV-deklarationen.

